

HODINY JH4622-4 Digital

Uživatelský manuál

Nastavení času:

Stiskněte tlačítko **A**, pozice **ROKU** začne blikat, stiskem **B/C** měníte hodnoty
Poté stiskněte tlačítko **A**, pozice **MĚSÍCE** začne blikat, stiskem **B/C** měníte hodnoty
Poté stiskněte tlačítko **A**, pozice **DATUM** začne blikat, stiskem **B/C** měníte hodnoty
Poté stiskněte tlačítko **A**, pozice **HODINA** začne blikat, stiskem **B/C** měníte hodnoty
Poté stiskněte tlačítko **A**, pozice **MINUTY** začne blikat, stiskem **B/C** měníte hodnoty
Stiskněte **D** pro ukončení.

Nastavení režimu 12/24 hodin:

Stiskněte 3x klávesu **A** začne blikat hodnota **HODIN**. Tlačítkem **B** přepínáte hodnoty tak dlouho, dokud nepřestane svítit dioda **AM** a dále zhasne dioda **PM**. Nyní se nacházíte v režimu nastavení 24H. Jakmile v tomto nastavení přesáhnete 00:00 opět se rozsvítí dioda AM kdy tlačítkem **B** nastavujete 12H hodnoty

Nastavení budíků:

Stiskněte tlačítko **A** 6x za sebou, pozice **MĚSÍC** (Month) začne blikat, první je číslice 1 označující budík č.1 tlačítkem **B/C** můžete přepnout na budík č.2 a takto pokračovat až do 4.
Stiskněte tlačítko **A** a začne blikat pozice **HODINA** nyní tlačítkem **B/C** můžete nastavit hodinu, ve kterou si přejete mít budík aktivní.
Opět stiskněte tlačítko **A**, začne blikat pozice **MINUTY**, tlačítkem **B/C** měníte hodnoty.
Stiskněte tlačítko **A**, začne blikat pozice **DEN** (date) kde je zobrazeno pouze -- tlačítkem **B** změníte hodnotu na ON (Zapnuto) opětovným stiskem tlačítka **B** přepnete na -- (vypnuto)
Jakmile je jakýkoliv budík aktivní, svítí kontrolka u symbolu budíku. Pro jeho deaktivaci, musíte projít všemi kroky výše a budík deaktivovat v pozici DEN (date)

Nastavení hodinového upozornění:

Stiskněte tlačítko **B** k zapnutí či vypnutí upozornění na hodinu. Pokud je tato funkce zapnuta tak se ozve melodie každou hodinu (1:00, 2:00, 3:00....24:00) To že je tato funkce zapnutá poznáte podle svítící kontrolky u symbolu hodin.