

HODINY TL 1514

Uživatelská příručka

1. Zobrazení: času včetně sekund, data, dne v týdnu a teploty současně, zobrazují též lunární kalendář a budík.
2. Zobrazení času 12/24 možnost volby

Tlačítka (ze zadní strany):

A – Nastavení
B – Nahoru
C – Dolu
D – Konec

3. Zobrazení teploty od -9 – 45°C, přesnost ±1°C

Instalace:

Zapojte hodiny do zásuvky a vyčkejte, než se zobrazí všechny číslice a písmena současně.

Pro nastavení stiskněte **tlačítko A** začne blikat číslice **roku** - krátkým stiskem **B/C** měníte tuto hodnotu, dlouhým stiskem zrychlíte.

Stiskněte **tlačítko A** a začne blikat **měsíc** - krátkým stiskem **B/C** změníte tuto hodnotu.

Opět stiskněte **tlačítko A** a začne blikat **den**.... takto pokračujte i na nastavení **hodin**

Hodiny můžete nastavit na 12 nebo 24 hodinový režim, jednoduše přepínejte dlouhými stisky **tlačítka B**

Nastavení budíku: **Tlačítkem C** se přesuňte do nastavení budíku

Ve výchozím nastavení svítí --:-- **tlačítkem A** spustíte nastavení **hodin** budíku. **Tlačítky B/C** měníte hodnoty.

Poté stiskněte **A** a tím se přesunete na nastavení **minut**. **Tlačítky B/C** změníte hodnoty.

Dalším stiskem **tlačítka C** přejdete na nastavení 2. budíku (A2).

Pro jeho nastavení opakujte postup výše.

Na hodinách lze nastavit celkem 3 budíky.

Budík zůstane uložen a aktivní. Chcete-li jej dočasně deaktivovat. Přejděte na jeho zobrazení **tlačítkem C** (zobrazí se A1 pro první alarm) a krátkým stiskem tlačítka B budík deaktivujete. Opětovným stiskem **tlačítka B** budík aktivujete.

Nastavení upomínky narozenin:

Opakovanými stisky **tlačítka C** přejděte do nastavení data narozenin (celkem tlačítko stisknete 4x)

V kolonce **TEMP** se zobrazí **b1** (narozeniny 1)

Stiskněte **tlačítko A** spustí se nastavení hodnoty měsíc (month). Pomocí **tlačítek B/C** měníte hodnotu

Stiskněte **tlačítko A** spustí se nastavení hodnoty den (date).

Pokud chcete nastavit druhé datum narozenin (b2) stiskněte opět tlačítko C. Opakujte postup výše.

Tlačítkem D ukončíte. Nebo můžete vyčkat pár sekund, než se hodiny automaticky vrátí do výchozího režimu zobrazení.