# GPS SC20-OBD Uživatelský manuál

1. Než do lokátoru vložíte SIM kartu, vyzkoušejte ji v mobilním telefonu. Na SIM kartě smažte PIN kód (pokud se na ní nějaký nachází) a zkontrolujte seznam kontaktů. Kontakty se na kartě nesmí nacházet, smažte vše.

2. U operátora je nutné aktivovat přenos mobilních dat, bez této služby nebude lokátor schopen odesílat svoji polohu do Vámi použité aplikace v mobilním telefonu a ani na webových stránkách www.18gps.net

3.Dbejte na správné vložení SIM karty:



Vkládejte zlatými kontakty dle obrázku



SIM karta musí zapadnout do zámečku, použijte např. malý šroubováček pro její zatlačení a uzamčení (ozve se cvaknutí)

4. Zapojte lokátor do OBD zásuvky ve Vašem vozidle

5. Do Vašeho telefonu si nainstalujte aplikaci Cloud Tracking, která se nechází v Obchodě Play (Andriod) nebo AppStoru (iOS)



Cloud Tracking ShenZhen Desn Software Co.,LTD.

# Aplikace Cloud Tracking - registrace a používání

	< Back User Registration	The server
	The server	18gps(esa)
	18gps(esa)	Phone Zde vyplitie Vaše telefonni čislo pod kterým se budete přihlašovat (ber předvolby +420) Please enter the phone number
		IMEI
The server: 18gps(esa)	Please input device number	015221700032
		Password Zde vyplňte libovolné heslo min. 4 znaky
Please enter the username / license 💙		Please enter a password
Password	Next	Confirm the password Zopakujte zadání hesla
		Please enter the password again
Remember me		◯ Show password
Log In		Submit
User Registration		
I have read and agreed (User Agreement, Privacy Policy) V24112701		
Pro registraci nového účtu klikněte na <b>"User Registration"</b>	Přímo na lokátoru se nachází QR kód, abyste nemuseli vyplňovat SN číslo ručně do řádku, můžete tapnout na zakroužkovanou ikonu a QR kód přečíst fotoaparátem. Potvrďte tlačítkem " <b>Next</b> "	Vyplňte všechny údajte a potvrďte tlačítkem " <b>Submit</b> "

		< Přístup k oznámením
		Android Auto
	لیے Povolit aplikaci <b>Cloud Tracking</b> odesílat oznámení?	AudioMirroring
The server: 18gps(esa)	Povolit	Bezdotykový příkaz
7 Telefonni číslo	Nepovolovat	Cloud Tracking
•••• hesta	Povolte přístup k oznámením, aby Vám chodila alarmová	<ul> <li>Digitální pohoda</li> </ul>
< Remember me	upozornění do Vašeho telefonu	Domovská obrazovka Samsun 🕥
Log In	▲ Notification read permissions	GloryFit
User Registration	Please set the notification read permissions	📩 Služby Google Play
	No longer prompt OK	S Domovská obrazovka One UI
	Přístup k oznámením je nutné ručně povolit	Photoroom
- These read and arreed (User Arreement,	v nastavení Vašeho telefonu. Tapněte na OK a aplikace Vás automaticky přesměruje	Propojit s Windows
Privacy Policy) V24112701		🚫 Režimy a rutiny
Po úspěšné registraci dojde k návratu na přihlašovací stránku. Přihlašte se nyní pod telefonním číslem, které jste		Poté, co přístup k notifikacím aktivujete, se vratte zpět do aplikace.
zaregistrovali a heslem, ktere jste si zvolili. Dole zaškrtněte, že souhlasíte s obchodními podmínkami" . Tapněte na tlačítko "Lece la"		
ÚVO	DNÍ STRÁNKA APLIKACE A IEIÍ POPIS	:
	SC2021700032	
	Park Stramouka	> PŘEPÍNÁNÍ MEZI SATELITNÍ A VÝCHOZÍ MAPOU
		> PROVOZ
		>STREET VIEW
NAVIGACE K LOKÁTORU (OTEVŘE SE GOOGLE MAPS)	Fotbalo Strete	
POŽADAVEK NA OKAMŽITOU AKTUALIZACI POZICE (NA TÉTO IKONĚ PROBÝHÁ ODPOČET INTERVALU. DLE VLASTNÍHO		
NASTAVENÍ)	Mercedes-Benz a 5	>RUČNÍ POSOUVÁNÍ MAPY
ZOBRAZÍ POZICI VAŠEHO TELEFONU>	N9 5C2021700032	
ZOBRAZENÍ PŘÍMKY SE VZDÁLENOSTÍ MEZI LOKÁTOREM A VAŠÍM TELEFONEM	Ceské Bracjonec + -	>RUČNÍ PŘIBLIŽOVÁNÍ A ODDALOVÁNÍ MAPY
	Litvinovice Gynekologic	
	Nemoc	
	SC2021700032 ■11	
	<ul> <li>2025-01-06 08:49:25</li> <li>Na Dlouhé louce, České Budějovice 2, České Budějovice, okres České Budějovice, Southwest, 370 49, Czechia Signal:2025-01-06 08:53:29</li> </ul>	
	ACC state:Shut Lon:14.456, Lat:48.9637	
	SLEDOVAT KONTROLNÍ PŘÍKAZY VÍCE - NAVIGAT Track Play Order Details More	E, GEOPLOT, DIAGNOSTIKA ATD.
	Index List Alarm Statistics More	
	AR U DALNI – SEZINAMI VASILIH HISTORIE STATISTIKY JIZD USTAINI DOMOVSKÁ LOKÁTORY. ZDE JE HISTORIE STATISTIKY JIZD USTAINI STRÁNKA MOŽNOST JLARMOVÝCH ZASTÁVEK NASTAVENÍ LOKÁTORY UPOZORNĚNÍ PŘEKROČENÝCH PŘIDÁVAT A ODEBÍRAT	

# KONTROLNÍ PŘÍPAZY A JEJICH POUŽITÍ (POLOŽKA ORDER):

8:57 🖻 M 📥 • < Back Order	¥ ⊚ ፼il 90%∎ Recording	
Common Commands		I
Setting time reporting interval	<u>-</u> >NAST/	AVENÍ INTERVALU AKTUALIZACE POLOHY
Setting the overspeed threshol	d≫ NAST/	AVENÍ LIMITŮ RYCHLOSTI VOZIDLA
Setting the driving threshold	≫ NAST/	VENÍ ČASOVÉHO LIMITU JÍZDY VOZIDLA
Control Commad		
Send SMS	» POSL	AT SMS PŘÍKAZ (pro pokročilé)
Close alarm	>> VYPN	IUTÍ VŠECH ALARMOVÝCH OZNÁMENÍCH
Reboot	-→> REST	TART ZAŘÁZENÍ
Restore factory	>> OBN	OVENÍ DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ
Location information query	» POŽA	DAVEK NA OKAMŽITÉ ZOBRAZENÍ POLOHY
Textual information	>	
Temporary position tracking co	ontrol ->-> Dod	ÁSNÉ SLEDOVÁNÍ PŘESNÉ POLOHY V NASTAVE ČASOVÉM INTERVALU
Query Command		
Query parameters	-≫> POŽ	ADAVEK NA ZASLÁNÍ PARAMETRŮ ZAŘÍZENÍ

#### Setting time reporting interval - nastavení intervalu aktualizace polohy:

Čím častější interval nastavíte, tím aktuálnější pozici uvidíte. Pokud např. nastavíte, že má lokátor svojí pozici do aplikace odesílat každých 10s, budete vědět, kde se každých 10 sekund nachází. Při přehrávání tras je poté vidět trasa po silnici. Pokud nastavíte větší interval např. každou hodinu, již nebudete v historii tras vidět přímé trasy po silnici, ale pouze přímky z bodu A do bodu B, protože během jízdy nebude lokátor svojí pozici hlásit tak často.

Toto nastavení je uršeno zejména pro lokátory, které mají vestavěnou baterii a uživatel potřebuje šetřit její energií, aby se nevybíjela moc rychle.

	$\otimes$
Command Name:	Setting time reporting interval
Device Name:	SC2021700038
Send method:	lacksquareImmediately send $igodot$
Delay Send	
time:	0
c(second)	
2t	Send
24	

 Immediately send (okamžitě odeslat tento příkaz)
 delay send (odeslat se zpožděním - zobrazí se kolonka na výběr konkrétního data a času)

Do kolonky "time" vyplňte v sekundách, jak často má lokátor svojí pozici hlásit. **Továrně je nastaveno 60 sekund.** 

Příkaz do lokátoru odešlete tlačítkem Send

#### Setting the overspeed threshold - nastavení limitů rychlosti vozidla:

Zde nastavíte alarm při překročení nastavené rychlosti. Aplikace Vás upozorní notifikací.

F		$\otimes$
Command	Setting the overspeed	
hreshold	octaing the overspeed	
Device Name:	SC2021700038	
Send method: )elay Send	●Immediately send ⊂	)
Speed:		(km/h)
time:		
second)		
	Send	

 Immediately send (okamžitě odeslat tento příkaz)
 delay send (odeslat se zpožděním - zobrazí se kolonka na výběr konkrétního data a času)

Nastavte rychlost, kterou chcete mít alarmem nahlášenou

Zde nastavte kolik sekund musí vozidlo takto rychle jet, abyste dostali alarmové oznámení.

Potvrďte nastavení tlačítkem "Send"

Setting the driving threshold - nastavení časového limitu jízdy vozidla: Zde nastavíte alarm při překročení nastavené doby jízdy vozidla.

1	
Command Name:	Setting the driving threshold
Device Name:	SC2021700038
Send method: Delay Send	●Immediately send ○
time:	(hour)
	Send
toro tootoru	

Nastavte po kolika hodinách jízdy vozidla chcete dostat alarm.

Potvrďte nastavení tlačítkem "Send"

### Ostatní nastavení - More:



Navi - vyberete přes jakou aplikaci chcete navigovat k vozidlu (např. je i google maps) Fence - nastavení tzv. geo-plotu (ohraničená oblast, např. kolem domova. Jakmile tuto oblast vozidlo opustí, budete upozorněni notifikací)

Trip - jednotlivý rozpis jízd, kde vidíte dobu jízdy včetně časů od kdy do kdy, průměrnou rychlost, spotřebu paliva během jízdy, nachází se zde tlačítko PlayBack na přehrání konkrétní trasy. Diagnose - diagnostika Vašeho vozidla (vozidlo musí být nastartované, ovšem nesmí být v pohybu) Condition - stav vozidla, tento lokátor disponuje teplotním čidlem, dozvíte se zde tedy i teplotu v kabině, na kolik km je plná nádrž, spotřebu paliva, rychlost, rychlost motoru, teplotu motoru Fortified - aktivace pohotovostního stavu, pokud dojde k otřesu či pohybu vozidla, budete nyní upozorněni alarmovým upozorněním.

Disarm - deaktivace pohotovostního režimu. Nebudete dostávat žádná alarmová upozornění Mileage - najeté kilometry v grafu za jednotlivé dny

#### Fence - geo-plot:

Zde nastavíte tzv. geo-plot. Neboli radius přímo na mapě kolem požadující adresy. Např. adresa Vašeho domu. Pokud vozidlo tento radius překročí, nebo do něj vjede (to záležní na Vašem nastavení) budete na to upozorněni notifikací do aplikace.



#### Trip - cestování:

Zde můžete sledovat jednotlivé jízdy od startu po stopku. Pokud tedy během dne absolvujete celkem 3 jízdy, uvidíte je v této položce včetně času trvání jízdy, průměrné spotřeby paliva, km a můžete si trasu také přehrát na mapě.



\* UPOZORNĚNÍ! Pokud máte nastavený vysoký časový interval odesílání polohy (viz. kapitola Kontrolní příkazy) Např. každou hodinu, nebude trasa zobrazena takto po silnici, ale pouze ve formě přímek z bodu A do bodu B. Chcete-li mít trasu zobrazenou po ulicích a silnicích je nutné, aby byl interval nastaven na co nejnižší hodnotu. Např. každých 25 sekund.

> Tímto tlačítkem se začně přehrávat jízda po absolvované trase.

entrum 🝙

Googl

Stop

Start&End

500 m

Zobrazí i místa bez GPS signálu wifi/lbs

Middle

Т

🔊 Replay

Diagnose - diagnostika Vašeho vozidla (vozidlo musí být nastartované, ovšem nesmí být v pohybu)



View history



Zde se můžete podívat na výpis z poslední provedené diagnostiky.

Lokátor vyčte následující informace (upozornění! Tato diagnostika čte informace pouze z palubního počítače, proto se nespoléhejte na 100% na její vysledky a vždy raději navštivte autoservis při jakémkoliv podezření na závadu na vozidle):

Car body system: systém karoserie

Chassis system: podvozkový systém

Fuel air or emission control: Řízení palivového vzduchu nebo emisí

Fuel or Air: Palivo nebo vzduch

Ignition system: systém zapalování

Emission Control: řízení emisí

Speed and idle speed control: regulace otáček a volnoběhu

Computer or auxiliary output circuit: Počítač nebo pomocný výstupní obvod

Transmission case: převodovka

Hybrid power system: hybridní systém napájení

Power assembly system: Výkonový montážní systém

Auxiliary input: Pomocný vstup Computer or auxiliary output: Počítač nebo pomocný výstup

Cylinder stop: Zastavení válce

Network communication system: Síťový komunikační systém Other systems: ostatní systémy **Condition** - stav vozidla, tento lokátor disponuje teplotním čidlem, dozvíte se zde tedy i teplotu v kabině, na kolik km je plná nádrž, spotřebu paliva, rychlost, rychlost motoru, teplotu motoru

< Back Condition	
Vehicle condition data acquisition time	2025/1/21 10:09:51
Speed	0 km/h
Engine speed	0 rpm
Engine coolant temperate	ure 82 ℃
Air flow	0 g/s
Air temperature	15 ℃
Intake manifold absolute	pressure 34 kPa
Total vehicle mileage	401.7 km
Engine load calculation	22 %
Throttle absolute position	1 32 %
Cylinder 1 ignition advance	ce angle 0 %
Instant fuel consumption	0 L/100km
Cumulative total fuel con	sumption 0.3 L
Idle fuel	0 L/H

Doba sběru dat o stavu vozidla Rvchlost	2025/1/21 10:09:51 0 km/h
Otáčky motoru (rpm)	0 ot/min
Teplota chladicí kapaliny motoru	82 °C
Průtok vzduchu	0 g/s
Teplota vzduchu	15 ° C
Absolutní tlak v sacím potrubí	34 kPa
Celkový počet ujetých kilometrů	401,7 km
Výpočet zatížení motoru	22 %
Absolutní poloha škrticí klapky	32 %
Úhel předstihu zapalování 1. válce	0 %
Okamžitá spotřeba paliva	0 l/100 km
Kumulativní celková spotřeba paliv	/a 0,3L
Palivo na volnoběh	0 l/H

### More - další nastavení

More		
Notification	>	> Nastavení zvukové notifikace - továrně vypnuto, aplikace upozorňuje pouze vibracemi
C Refresh the settings	>	> Nastavení aktualizace stránky na mapě
One key sharing	>	> sdílení s jinými uživateli
My wallet	>	> peněženka. Dobrovolné pro širší funkce
Service provider info	>	> informace o providerovi aplikace
Service Delay	>	> zde se dozvíte IMEI Vašeho zařízení a tlačítlek Renewal of equipment zařízení obnovíte
1 Account logout	>	> Smazání účtu
Ø Modify the password	>	> úprava hesla
🤒 Map source	>	> zdroj mapového podkladu (továrně je google maps)
O About us	>	> informace o aplikaci
Sign out> odhlášení z účtu		



## GPS lokátor není v aplikaci online:

Může se stát, že výrobce odešle lokátor nastavený na jejich lokální GSM sítě a to může způsobit, že zde v České Republice nebude umět rozpoznat, že je v něm vložena CZ SIM karta.

V takovém případě je nutné odeslat do lokátor 2 SMS příkazy, které jej správně nastaví.

### Nastavení APN sítě CZ operátora SIM karty vložené v lokátoru:

vodafone, o2: do lokátoru pošlete SMS zprávu v tomto přesném formátu:

### AS7777AT+APN=internet,,; ---- příkaz je bez mezer a je nutné dodržet i čárky a středník na konci.

Do Vašeho telefonu přijde SMS odpověď od lokátoru: +APN:internet,, OK ---> takto Vám lokátor odpoví, že přijal nastavení

### t-mobile, gomobile:

### AS7777AT+APN=internet.t-mobile.cz,,;

Do Vašeho telefonu přijde SMS odpověď od lokátoru: +APN:internet,, OK ---> takto Vám lokátor odpoví, že přijal nastavení