Návod k zařízení:

Sportovní kamera MINI-8G

Bezpečnostní upozornění:

- Prodejce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.
- před instalací a manipulací se zařízením si pozorně přečtěte instrukce, předejdete tak možným rizikům a úrazům - neinstalujte zařízení v prostorách s vysokou teplotou nad +45°C, nebo nižší než -10°C
- nevystavujte zařízení otřesům a vibracím, mohou ho poškodit
- rozebírání či opravu zařízení smí provádět pouze odborný servis
- **používejte pouze bezpečné a schválené napájecí zdroje správné polarity a napětí**

Specifikace:

Snímací čip	CMOS 2 Mpix
Rozlišení	720 x 480 @ 30 fps
Objektiv	80°
Min.osvětlení	1 Lux
Napájení	DC 5V / 130mA
Rozměry	55 x 20 x 18 mm
Režimy záznamu	manuální spuštění a zastavení tlačítkem, automatické spuštění a zastavení na základě detekce zvuku (60db)
Ostatní	záznam obrazu i zvuku, Micro SD/SDHC až 8 GB(cca 320 min.) Lithium akumulátor / 260mAh (cca 2 hodiny záznamu)



Funkce kamery
Audiovizuální záznam v rozlišení 720 x 480 při 30 fps ve formátu .avi
Aktivace nahrávání hlasem při překročení zvuku 60dB /záznam min. 2minuty/
Funkce časového razítka zobrazující časový údaj v záznamu
Lze použít i jako web kameru, čtečku SD karet či přenosné úložiště dat.

Záruční podmínky:

Na toto zboží poskytuje dodavatel standardně záruku 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak (na faktuře či dodacím listě).

Záruka se nevztahuje na:
- opotřebení zboží přiměřené době a způsobu používání
- úmyslné poškození zboží odběratelem nebo třetí osobou
- poškození zboží mechanické, tepelné, chemické a elektrické (úder blesku, přepětí, podpětí, statická a naindukovaná elektřina)
- poškození živelnou pohromou
- závadu způsobenou nevhodným skladováním, přepravováním nebo instalací
- poškození zařízení v důsledku jeho chybné instalace
- poškození způsobené nedodržením instalačního návodu
- poškození způsobené nevhodnými pracovními podmínkami a prostředím pro které není určeno
- zboží, které má porušenou nebo ztracenou záruční plombu

Obsluha kamery

Manuální záznam:
Nejprve vložte paměťovou kartu micro SD /pokud možno již zformátovanou/
Kamera se zapne držením tlačítka POWER, dokud se nerozsvítí modrá LED

A nahrávání se spustí jednoduchým stiskem ■/●

Pokud během záznamu dojde místo na kartě, záznam se ukončí a uloží.

Upozornění:
V případě vybití baterie může dojít k špatnému uložení záznamu /nemusí být čitelný/. Závisí to především na rychlosti a kvalitě vložené micro SD karty, proto je dobré si během nahrávání průběžně kontrolovat stav nabití a dobu nahrávání. Během nabíjení přes USB není možno záznam provádět.

Záznam hlasem:
Zapněte kameru do Stand-by jak je uvedeno výše.
Stiskněte tlačítko MODE - bliká-li červená LED rychle, máme zvolen stand-by mód pro nahrávání spouštěné hlukem. Překročí-li zvuk intenzitu 60dB, spustí se nahrávání po dobu trvání hluku. Při krátkodobém hluku nahrává nejméně 2 minuty.

Časové razítko - zobrazení času:
Kamera má funkci zobrazení přesného času v levém dolním rohu záznamu.
Při úvodním nastavení příp. následné změně datumu je nutné na Micro SD kartu uložit nejprve textový soubor s názvem **tag.txt**
Soubor vytvoříte v aplikaci Poznámkový blok (součást Windows), do kterého vložíte následující text:

[date]yyyy/mm/dd
hh:mm:ss

tedy např.

[date]2011/03/25
13:07:00

Což udává celý datum, rok a hodiny s minutami - tedy čas 13hodin 7minut 25 března 2011. Následně Micro SD kartu vložíme do kamerky a zapneme ji. Po startu si kamerka načte uložené hodnoty a soubor smaže. V některých případech je možno vložit tag.txt přímo do připojené kamerky k PC a není tedy nutné manipulovat s SD kartou.

Upozornění:
Dojde-li při provozu k úplnému vybití kamerky, je možné, že bude nutné znovu nastavit datum výše zmíněným způsobem.

Dobíjení baterie
Nejprve proveďte formátování popsané na začátku.
Doba nabíjení zcela vybité baterie přes USB kabel z počítače trvá cca 2-3hodiny, potom je vhodné ji odpojit.
Nenechávejte baterii NIKDY ve vybitém stavu, zkracuje to její životnost. Ideální je hned po ukončení záznamu kameru opětovně znovu dobít.

Reset kamery
Pokud se kamera chová nestandardně, nereaguje na povely apod. je nutné ji RESETOVAT.
Provedeme to zatlačením tenkým párátkem, špendlíkem s ubrošeným (ucvaknutým hrotem) apod. v místě nápisu Reset (otvůrek u spodního šroubku pod Micro SD kartou).

Instalace SW
Pro správnou funkčnost kamery na PC je zapotřebí nainstalovat software a ovladače z těchto stránek http:// www.playdeluxe.de/downloads/treiber/20001192.zip a nechte nainstalovat ovladače a program pro zobrazení kamery.
Pro případ, že Vám nelze ovladače nainstalovat, nebo stránka již nefunguje zeptejte se na **podpora@ds-technik.cz** rádi Vám pomůžeme.

DS TECHNIK.cz