

CAR CAM HT6021 Mirror

Uživatelský manuál


Základní informace:



UPOZORNĚNÍ! NA TOMTO VÝROBKU DOCHÁZÍ ČASTO KE ZMĚNÁM VEDOUČÍM KE ZKVALITŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ. Z TOHO DŮVODU SE MŮŽE OBSAH MENU, VZHLED MENU I ROZLOŽENÍ TLAČÍTEK ČI KONEKTORŮ LIŠIT. BERTE Tedy TENTO MANUÁL POUZE JAKO ORIENTAČNÍ A SLOUŽÍCÍ ZEJMÉNA K SEZNÁMENÍ SE S INSTALACÍ VÝROBKU A S JEHO FUNKCEMI.

Velikost obrazovky LCD	9"
Barva	černá
Objektiv	170 stupňů 1080P
Formáty souborů	AVI
Rozlišení videa	FHD, 1920 * 1080; 1280 * 720; 720 * 480;
Nahrávání Video Format	AVI, Audio: AA
Video smyčka	ANO
Detekce pohybu	ANO
G-Sensor	ANO
Formát fotografie	JPEG
Podpora paměťové karty	TF (max. 32 GB) (není součástí balení)
Rozhraní napájení	5V 1A

Popis:



* tlačítkem ZAP/VYP vypnete či zapnete kameru dlouhým podržením. Krátkým stiskem tohoto tlačítka pouze vypnete obrazovku.

RESETOVACÍ tlačítko se někdy nachází také na zadní straně zrcátka. Jedná se o maličký otvor, do kterého je nutné použít kancelářskou sponku, aby mohlo být tlačítko RESET stisknuto. RESET se provádí podržením tlačítka cca. 5s

Hlavní nabídka:

Vypněte video záznam a tapněte na ikonu domečku. V levé části obrazovky vidíte rychlé akce jako je pořízení videozáznamu, fotografie a nebo uzamčení posledního pořízeného záznamu proti smazání. V pravo jsou následující ikony:

IKONA KAMERY – video náhled

IKONA FOTOAPARÁTU – režim fotografování

IKONA SOUBORŮ - prohlžení video snímků a fotografií

IKONA OZUBENÉHO KOLEČKA– nastavení (v položce nastavení se nachází následující položky,

jejich pořadí, množství a názvy se můžou lišit s každou novou dodávkou):

→ Streaming media/streamovat videa: tato možnost nelze vypnout, jedná se o automatické zobrazení video náhledu po zapnutí kamery

-> Volume setting/nastavení hlasitosti: 0 - 3 nastavení úrovně hlasitosti zvuku při doteku obrazovky. 0 znamená úplné ztišení a 3 nejvyšší hlasitost

-> Video resolution/Rozlišení videa: rozlišení video záznamu - 720P/1080P/1296P

-> Photo quality/kvalita fotografie: kvalita fotografií - 5M/8M/10M/12M

-> Loop recording/záznam smyčky: délka jednoho video záznamu - 1/2/3 minuty

-> Expozition/kompenzace expozice: -2.0 - +2.0

-> Night vision/hvězdné noční vidění: noční vidění (továrně vypnuto) - ON/OFF (ZAP/VYP)

-> Motion detection/detekce pohybu: detekce pohybu (továrně vypnuto) - ON/OFF (ZAP/VYP) --- tato funkce funguje pouze při zapnutí kameře, pokud kameru vypnete tlačítkem ZAP/VYP nebo odpojíte z napájení, detekce pohybu není funkční. Vztahuje se pouze na přední kameru v zrcátku, při pohybu před zadní kamerou detekce není spuštěna.

-> Recording audio/přepínač záznamu: záznam zvuku při video záznamu (továrně je zvuk nahráván) - ON/OFF(ZAP/VYP)

-> Language/jazyk : jazyk

-> Auto off screen/automatické vypnutí obrazovky: automatické zhasnutí obrazovky (továrně vypnuto) - po 1/3/5 minutách

-> Luminance setting/nastavení jasu: jas displeje - High/medium/low (vysoký/střední/nízký)


-> Date/time setting/Nastavení data a času: nastavení data a času (plusem a mínusem, vždy tapněte na hodnotu, kterou chcete nastavit)

-> Format/Formát: naformátuje paměťovou kartu

-> Restore factory setting/Resetovat: tovární nastavení kamery

Zapojení do napájení

Zapojte nabíječku do zařízení a následně do zapalování, jakmile auto nastartuje (zapne se napájení), kamera se automaticky zapne a začne nahrávat. Zadní kameru můžete umístit přímo na registrační značku, nebo za zadní sklo. Parkovací kamera zobrazí pruhy v zrcátku, až když zařadíte zpátečku.



Obraz video záznamu:

Jakmile je zrcátko zapojeno do napájení, automaticky se zobrazí režim video záznamu. Je-li zapojena i zadní kamera, uvidíte i obraz zadní kamery. Prstem táhnete z pravé strany obrazovky do levé pro přepínání různých režimů zobrazení:

1. Obraz přední kamery přes celou obrazovku
 2. Obraz zadní kamery přes celou obrazovku
 3. Obraz přední kamery přes celou obrazovku a v pravém spodním rohu zmenšený obraz zadní kamery
 4. Obraz zadní kamery přes celou obrazovku a v pravém spodním rohu zmenšený obraz přední kamery
 5. Rozpůlená obrazovka, kdy vlevo je obraz přední kamery a vpravo obraz zadní kamery
- Vybraný režim zůstane uložený, takže při každém dalším zapnutí kamery bude automaticky zobrazen.

Krátkým stiskem tlačítka ZAP/VYP obrazovku zhasnete, video záznam pokračuje nadále.

Ukázka obrazovky během video záznamu:



Ikona REC bliká během videozáznamu

Tapnutím na obrazovku zobrazíte spodní lištu s nabídkou:



- Návrat do menu kamery
- Zastavení nebo pokračování video záznamu
- Pořízení fotografie
- Ruční uzamčení záznamu (tento záznam nebude přemazán)
- Vypnutí/zapnutí zvuku tlačítek